

## **PORESKA REGISTAR KASA EURO 500T HANDY**

### **Pojedinačni izvještaj od datuma do datuma**

1. ako je kasa u "MODU MIROVANJA" to jeste ako na ekranu piše "standby" potrebno je pritisnuti taster FUNK-CIJA
2. pritisnuti taster 2 zatim taster FUNK-CIJA
3. unijeti početni datum od kojeg želite da počnete očitavanje (datum unijeti u obliku 6 cifara :2 za dan,2 za mjesec i 2 za godinu) -na primjer ako je početni datum 01.06.2004.godine treba kucati 010604
4. držati pritisnut taster NIVO (i dok ga držimo pritisnutog) pritisnuti taster KREDIT
5. unijeti krajnji datum do kojeg želite da uradite očitavanje (datum unijeti u obliku 6 cifara :2 za dan,2 za mjesec i 2 za godinu) - na primjer ako je krajnji datum 30.06.2004.godine treba kucati 300604
6. držati pritisnut taster NIVO (i dok ga držimo pritisnutog) pritisnuti taster KREDIT (sačekati nekoliko trenutaka da se na ekranu pojavi OK)
7. držati pritisnut taster NIVO (i dok ga držimo pritisnutog) pritisnuti taster BARKOD

**Kasa će tada odštampati pojedinačni izvještaj za svaki dan (kada je rađen Z izvještaj) i na kraju će odštampati zbirni izvještaj za taj period**

### **Zbirni izvještaj za odedeni period**

1. ako je kasa u "MODU MIROVANJA" to jeste ako na ekranu piše "standby" potrebno je pritisnuti taster FUNK-CIJA
2. pritisnuti taster 2 zatim taster FUNK-CIJA
3. unijeti početni datum od kojeg želite da počnete očitavanje (datum unijeti u obliku 6 cifara :2 za dan,2 za mjesec i 2 za godinu) - na primjer ako je početni datum 01.06.2004.godine treba kucati 010604
4. držati pritisnut taster NIVO (i dok ga držimo pritisnutog) pritisnuti taster KREDIT
5. unijeti krajnji datum do kojeg želite da uradite očitavanje (datum unijeti u obliku 6 cifara :2 za dan,2 za mjesec i 2 za godinu) -na primjer ako je krajnji datum 30.06.2004.godine treba kucati 300604
6. držati pritisnut taster NIVO (i dok ga držimo pritisnutog) pritisnuti taster KREDIT (sačekati nekoliko trenutaka da se na ekranu pojavi OK)
7. držati pritisnut taster NIVO (i dok ga držimo pritisnutog) pritisnuti taster VAGA

**Kasa će tada odštampati zbirni izvještaj za taj period**

### **Zbirni izvještaj za period od početka rada u fiskalnom režimu do dana kada je urađen posljednji DNEVNI FISKALNI IZVJEŠTAJ**

1. ako je kasa u "MODU MIROVANJA" to jeste ako na ekranu piše "standby" potrebno je pritisnuti taster FUNKCIJA
2. pritisnuti taster 2 zatim taster FUNK-CIJA
3. držati pritisnut taster NIVO (i dok ga držimo pritisnutog) pritisnuti taster VAGA

**Kasa će tada odštampati zbirni izvještaj za period od početka rada u fiskalnom režimu do dana kada je urađen posljednji DNEVNI FISKALNI IZVJEŠTAJ.**